



Einzelteile der Lokomotive 55077

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Windleitblech r.	—
2	Windleitblech l.	—
3	Rauchgenerator	E272 706
4	Lautsprecher 1	E266 747
5	Indusi	—
6	Leitern	E331 639
7	Motor UG	E331 643
8	Griffstangen	E299 569
9	Lampen vorn	E331 646
10	Lampen hinten	E331 649
11	Puffer	E331 651
12	Schienenräumer	E331 671
13	Schläuche	E299 353
14	Kuppelstangen	E331 656
15	Drehgestell	E331 666
16	Bremsgestänge	E331 662
17	Deichseln	E331 658
18	Telexkupplung	E331 637
19	Lautsprecher 2	E299 325
20	LP Rauchsatz	331 217
21	Schraubenkupplung	E259 976
	Decoder	319 464

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.